











## GEBRUIKSAANWIJZING HORLOGEWINDER




### (1.) PLAATSEN VAN EEN HORLOGE

- Plaats of verwijder geen horloge zolang de rotor draait.
- Haal een ondersteuningskussentje uit de rotor en bind het horloge eromheen.
- Zet het geheel terug in de rotor en zorg dat het niet loszit.

### (2.) STARTEN VAN DE ROTOR

- Zet de hoofdschakelaar aan de achterzijde op de "I" stand.
- De elektronisch gestuurde eenheid van de winder wordt bediend door middel van vier drukknoppen met verlichting.  
ROOD (Stop ) , GROEN (Rechtsom draaiend ) , WIT (Links- en Rechtsom draaiend )  
en BLAUW (Linksom draaiend )
- Als de hoofdschakelaar aan staat knippert het RODE licht een keer per seconde . Dit geeft aan dat de winder klaar is voor gebruik.
- Als een van de andere knoppen wordt ingedrukt start de rotor met draaien in de gewenste mode. De modes zijn met de klok mee , in beide richtingen  of tegen de klok in .
- In geval van een dubbel uitgevoerde winder kan elk van de rotors kan apart worden ingesteld.

### (3.) PROGRAMMA VAN DE WINDER

- Het programma van de winder duurt 60 minuten (1 uur).
- Als de winder wordt gestart met een van de programmaknoppen roteert de rotor voor 20 minuten, gevolgd door 40 minuten rust.
- Wanneer de knop  wordt ingedrukt kleurt deze groen op en zal de rotor alleen rechtsom draaien.
- Wanneer de knop  wordt ingedrukt kleurt deze wit op en zal de rotor voor 15 seconden linksom draaien (ongeveer 2,375 rotaties) gevolgd door 15 seconden rechtsom draaien (ongeveer 2,375 rotaties).
- Wanneer de knop  wordt ingedrukt kleurt deze blauw op en zal de rotor alleen linksom draaien.
- Per dag zal de winder 480 minuten in bedrijf zijn. Dit zijn ongeveer 4320 omwentelingen per dag.

### (4.) BEDRIJFSSPANNING

- De winder kan zowel met de meegeleverde adapter worden aangesloten op het lichtnet (100V ~ 220V / 50Hz), maar ook op batterijen (4x 1,5V Penlite type AA – NIET MEEGELEVERD) in het batterijvak aan de onderzijde.
- Wanneer de rotor draait brand het indicatielicht in de kleur van het programma. Als de winder in rust is (40minuten) knippert het indicatielicht ongeveer een keer per seconde in de kleur van het programma.
- Wanneer de winder niet gebruikt wordt schakel dan de hoofdschakelaar uit. Dit om te voorkomen dat de elektronica onnodig onder bedrijfsspanning blijft staan.

### (5.) WAARSCHUWING

- Haal lege batterijen altijd uit het batterijvak! Lege batterijen kunnen lekken of exploderen.
- Verwijder ook de batterijen wanneer de winder voor langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Plaats nooit nieuwe batterijen bij gebruikte batterijen in een batterijvak.
- Mix geen verschillende soorten batterijen (Alkaline, Carbon-Zink, Nickel Cadmium enz.) met elkaar in één batterijvak.

\*\*\*\*\* EINDE \*\*\*\*\*